

TRAKASTI ELEVATOR

Trakasti transporter je u profesionalnoj vinarskoj proizvodnji namenjen za transport grožđa od vozila ili od trakastog stola za selekciju do muljače, kada je u pitanju sveže grožđe, kao i za transport sveže komine iz prese ili fermentisane komine iz vinifikatora do vozila ili do određene tačke. Trakasti kasetni elevator se može koristiti i za celo zrno i za fermentisalo grožđe. Isporučuje se sa 4 točka od kojih su dva fiksna a sa dva se može upravljati, radi lakše manipulacije. Isporučuje se sa hidrauličnim sisitemom za podešavanje visine, jednom bryinom. Pokretna traka je napravljena od sanitarno prihvaćenog PVC-a.

Tip	Opis
NE2250	Trakasti elevator 400 x 2250 – kW0.75 V400-50Hz
NE2500	Trakasti elevator 400 x 2500 – kW0.75 V400-50Hz
NE3000	Trakasti elevator 400 x 3000 – kW0.75 V400-50Hz
NE3500	Trakasti elevator 400 x 3500 – kW0.75 V400-50Hz
NE4000	Trakasti elevator 400 x 4000 – kW 1.5 V400-50Hz
NE4500	Trakasti elevator 400 x 4000 – kW 2.2 V400-50Hz
NE5000	Trakasti elevator 400 x 4000 – kW 2.2 V400-50Hz



Dodatne opcije

VAR NE1	Mehanički varijator brzine NE2250 do 3500
VAR NE2	Mehanički varijator brzine NE4000 do 5000
INV NE	El.varijator brzine za NE4000 do 5000
RAL	Fiksni usmerivač pri pražnjenju
RAL G	Pokretni usmerivač pri pražnjenju
TBNE	BINS korpa

PRIJEMNI VIBRO KOŠ

Služi da se u njega izruči grožđe iz gajbica koje treba da dospe na trakasti sto za selekciju. Trakasti sto za selekciju nema vibracija pa bi grožđe koje se na njega direktno sipa ostalo na gomili pa bi njegova selekcija bila nemoguća ili nedovoljno efikasna. Prijemni vibra-sto rastrese grožđe tako da ono bude ravnomerno raspoređeno celom širinom vibra stola kada dospe na trakasti sto za selekciju pa je preglednost i uspešnost selekcije daleko veća.

Tip	Opis
TRAV 125	kapacitet 125 kg, kW 0.6, V400-50Hz
TRAV 250	kapacitet 250 kg, kW 0.6, V400-50Hz
TRAV 500	kapacitet 500 kg, kW 0.6, V400-50Hz
SGR	drenažna sekcija sa korpom



TRAKASTI STO ZA SORTIRANJE

Trakasti sto za selekciju u profesionalnom vinarstvu služi za selekciju grožđa na nivou grozda. Posebno je neophodan za vinare koji proizvode kvalitetna vina a koji kupuju grožđe na tržištu. Obično se postavlja iza vibro stola za rasprostiranje grožđa tipa TRAV a ispred trakastog elevatora (koji hrani muljaču). Trakasti sto za sortiranje širine 800mm, isporučuje se na točkovima i sa mehaničkim varijatorom brzine kW0.75 – V380. Cena:

Tip	Opis
NS 8300	Dužina 3m, kW0.75, V400
NS 8400	Dužina 4m, kW0.75, V400
CORS	vođice za odbačeno grožđe



VIBRO STO

Koristi se u profesionalnom vinarstvu u tehnologiji vrhunskih vina za selekciju na nivou bobice (zrna grožđa sa koga je prethodno ruljačom tipa Dinamica odstranjena peteljka). Tokom selekcije odstranjuju se neispravne bobice grožđa, lišće, zemlja, insekti itd. Sa njega selekcionisano grožđe ide u muljaču tipa RULLI (odvojena muljača za ruljaču DINAMICA S). Koriste ga i vinari koji kupuju i koji imaju svoje grožđe Vibro sto se isporučuje na po visini podesivim nogarima, širina 800mm sa inverterom kW 0.6 -V380. Cene

Tip	Opis
TAV 8300	Dužina 3m, kW0.66, V400
TAV 8400	Dužina 4m, kW0.66, V400
SGR	drenažna sekcija sa korpom
TBS	fiksna korpa sa postoljem
CORS	vođice za odbačeno grožđe



VALJCI ROLLY

"ROLLY" predstavlja sistem za automatsku selekciju grožđa na nivou bobice. Sastoji se od konstrukcije od nerđajućeg čelika AISI 304 sa teleskopskim nogama čija se visina i nagib mašine mogu podešavati. Konstrukcija je ispunjena brojnim plastičnim valjcima sa vođicama čiji se međusobni razmak može podešavati. Zahvaljujući elektromotoru sa regulatorom brzine "ROLLY" može raditi brže ili sporije prilagođavajući se brzini rada ruljače.

Selekcija se obavlja tako što zrnca grožđa sa koga je ruljačom odstranjena peteljka padaju na rotirajuće valjke "ROLLY-a" i kreću se duž niza valjaka. Previše sitna zrnca grožđa, ostaci peteljkovine, lišće i drugi nepoželjni objekti propadaju kroz razmak valjaka dok se srnca grožđa normalne veličine kreću dalje do muljače, ili kod tehnologije fermentacije celog zrna, do tanka za fermentaciju...Razmak valjaka se može podešavati prema veličini grozdova.

Tip	Kapacitet	Opis
Rolly 60	6 t/h	Varijator, teleskopske noge, inox AISI 304, kW0.75, V400-50Hz
Rolly 120	12 t/h	Varijator, teleskopske noge, inox AISI 304, kW1.1, V400-50Hz
Rolly 120 V	12 t/h	Rolly 120 + vibro klizač za bolju raspodelu grozdova

